



# ESDM Remoto

## Oficina avançada

### Visão geral

- Os cursistas devem ter completado a oficina ESDM introdutória antes de fazer a oficina ESDC avançada. Caso a oficina introdutória não tenha sido completada, a participação do cursista na oficina avançada não será reconhecida e o cursista não será elegível para se cadastrar na lista do MIND Institute.
- Será emitido um certificado de participação após a finalização da oficina. Os cursistas devem participar de todas as sessões para receber o certificado.
- Antes da primeira sessão, os cursistas devem fazer upload de uma sessão de terapia de 15-20 minutos que será revisada pelo treinador. Antes e durante o treinamento, os cursistas deverão fazer upload um mínimo de 5 vídeos (de 15 minutos cada) para serem revisados pelo treinador. Os cursistas poderão ser solicitados que enviem vídeos adicionais.
- Será requerido um trabalho independente entre sessões, os cursistas deverão garantir que eles têm acesso a trabalhar com a criança e que eles são capazes de gravar partes da terapia. Os cursistas são responsáveis por obter a permissão das famílias para a gravação dos vídeos.
- Serão programadas oito sessões via zoom. A agenda marca sete sessões, a oitava será usada se necessário. Cada sessão terá duas horas de duração com um intervalo de 10 minutos.
- Taxas adicionais para os cursistas:
  - Se você quiser se tornar um terapeuta ESDM certificado, deve finalizar o processo de certificação posterior à oficina. Isso envolve enviar uma série de documentação e vídeos para o treinador durante um período de 9-12 meses. A taxa atual para isto é de US\$ 2500, paga diretamente ao treinador. (Os cursistas podem se aproximar de outros treinadores para obter a certificação pós-oficina. Esteja ciente de que os treinadores poderão cobrar taxas diferentes).



# ESDM Remoto

## Oficina avançada

### Agenda tentativa

#### Sessão 1

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Revisar as classificações de fidelidade no manual ESDM. Tenha o manual com você para a sessão.
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Apresentação do grupo
<input type="checkbox"/>	Revisão dos objetivos da oficina
<input type="checkbox"/>	Revisão dos objetivos pessoais
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir a atividade do vídeo e realizar a codificação de fidelidade de forma grupal.

#### Sessão 2

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Familiarizar-se com a lista de verificação do currículo (CC).
<input type="checkbox"/>	Revisar como redigir os objetivos (a partir da sua oficina introdutória ou do manual ESDM).
<input type="checkbox"/>	Gravar um mínimo de 15 minutos de você implementando a CC com sua criança. Fazer upload do vídeo. <i>Nota: Certifique-se de solicitar os objetivos dos pais</i>
<input type="checkbox"/>	Prática da CC com o cliente. Revisaremos partes do vídeo.
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Reunião para discutir a CC
<input type="checkbox"/>	Revisar como pontuar a CC
<input type="checkbox"/>	Revisar como escolher os objetivos a partir da CC
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Redigir os objetivos e os passos juntos, liderados pelo treinador



# ESDM Remoto

## Oficina avançada

### Sessão 3

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Redigir dois objetivos e passos por domínio independentemente e trazer para a próxima sessão <ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Nota: devem se ajustar aos objetivos dos pais</i></li></ul>
<input type="checkbox"/>	Fazer upload de um vídeo que demonstre uma Rotina de Atenção Coordenada com sua criança. 10-15 minutos de duração.
<input type="checkbox"/>	Praticar 4 partes das Rotinas de Atenção Coordenada (RAC)
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Verificar os objetivos e os passos com o grupo
<input type="checkbox"/>	Revisar modelos para coletar dados e compartilhar amostras <ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Dever de casa: elaborar uma planilha com dados para você e tentá-lo com a criança no seu caso na próxima sessão</i></li></ul>
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir um vídeo de atividade de Rotinas Sociais Sensoriais (RSS) e da fidelidade do código

### Sessão 4

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Praticar a RSS <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gravar um vídeo e pontuar a fidelidade</li></ul>
<input type="checkbox"/>	Coletar dados para o formulário de objetivos redigidos para a criança
<input type="checkbox"/>	Enviar vídeos de RSS e a planilha de dados
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão
<input type="checkbox"/>	Os cursistas assistem e codificam a fidelidade
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão



# ESDM Remoto

## Oficina avançada

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Os cursistas assistem e codificam a fidelidade |
|--------------------------|--|

### Sessão 5

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Gravar outro vídeo com a criança
<input type="checkbox"/>	Completar a RAC e a planilha de dados
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão
<input type="checkbox"/>	Os cursistas assistem e codificam a fidelidade
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão
<input type="checkbox"/>	Os cursistas assistem e codificam a fidelidade
<input type="checkbox"/>	Como equipe, estabeleceremos objetivos pessoais para a Sessão 6 <ul style="list-style-type: none"><li>○ Observar áreas que requeiram coaching adicional</li><li>○ Identificar áreas dos pontos mais fracos</li></ul>

### Sessão 6

<b>Preparação</b>	
<input type="checkbox"/>	Individualizar com base nas necessidades e pontos fortes dos cursistas
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão
<input type="checkbox"/>	Os cursistas assistem e codificam a fidelidade
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Assistir 2-3 vídeos de cursistas e habilitar um espaço para a introspeção e a reflexão
<input type="checkbox"/>	Os cursistas assistem e codificam a fidelidade

### Sessão 7

<b>Preparação</b>	
-------------------	--



# ESDM Remoto

## Oficina avançada

<input type="checkbox"/>	Começar a avaliação
<input type="checkbox"/>	Coletar dados em uma sessão inteira e verificar sua própria fidelidade
<input type="checkbox"/>	Praticar usando outras apostilas e ferramentas <ul style="list-style-type: none"><li>○ Considerar fazer outra lista de verificação que inclua: requerimentos para uma boa sessão; dados coletados; ambos os tipos de RAC; mudar de local; abordar todos os domínios que podem ser usados</li></ul>
<b>Primeira metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Sessão final. Comentários de encerramento e perguntas
<input type="checkbox"/>	Discutir como tornar-se um treinador certificado
<input type="checkbox"/>	Solicitar feedback
<input type="checkbox"/>	Fazer planos futuros
<b>INTERVALO DE 10 MINUTOS</b>	
<b>Segunda metade da sessão</b>	
<input type="checkbox"/>	Programado para o mesmo período de tempo, mas pode finalizar antes se for adequado.